





A S S E M B L Y
I N S T R U C T I O N S

K A I W A R D R O B E



KAS
KOPENHAGEN

Min. two people



V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N
L Æ S G R U N D I G T .

Til at samle KAI skabet skal man være 2 personer. Garantien gælder ikke defekter, der skyldes normal slitage, forkert brug af produktet, ændringer af produktet efter køb, brug af tilbehør, der ikke er godkendt og markedsført af KAS København. Garantien gælder ikke ved manglende overholdelse af de monterings-, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, der medfølger produktet.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Lakken overholder den europæiske standard EN 71-3:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L

- Fastgørelsesenheder til selve væggen medfølger ikke, da forskellige vægtyper kræver forskellige typer fastgørelsesenheder.
- Vælg vægmonteringsbeslag, der passer til din vægtype – spørg en professionel til råds.
- Ovenstående forholdsregler kan kun reducere, men ikke eliminere risikoen for væltning.
- Stil aldrig kommoden i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne eller brændeovne – der er brandfare.
- Brug ikke møblet, hvis dele er gået i stykker, revet løs eller mangler. Brug kun reservedele godkendt af KASKopenhagen.
- Sørg for, at møblet står på et plant og stabilt underlag.
- Alle skruer og beslag skal være korrekt tilspændt og kontrolleres jævnligt.
- Lad aldrig børn klatre på eller hænge i skuffer, døre eller hylder.

I M P O R T A N T ! S A V E F O R F U T U R E
U S E . R E A D C A R E F U L L Y .

To assemble the KAI cabinet, two people are required.

The warranty does not cover defects resulting from normal wear and tear, improper use of the product, modifications made after purchase, or the use of accessories not approved and marketed by KAS Copenhagen.

The warranty is also void if the assembly, usage, or maintenance instructions provided with the product are not followed.

M A I N T E N A N C E

Wipe with a clean, damp cloth. Any excess water should be wiped off. Never use harsh chemicals.

Wood is a natural material, and its color will vary from piece to piece. The color of the wood may change when exposed to sunlight.

Solid wood furniture should not be placed in rooms where humidity fluctuates significantly, as this may cause the wood to warp, crack, or joints to loosen.

Keep wooden furniture away from direct sources of heat and cold.

S E C U R I T Y

The lacquer complies with the European standard EN 71-3:2019 + A1:2021.



W A R N I N G

- Serious or fatal crushing injuries may occur if the furniture tips over.
- Always use the provided wall attachments to prevent the furniture from tipping.
- Wall fasteners are not included, as different wall types require different types of fasteners.
- Choose wall mounting fasteners appropriate for your wall type – consult a professional if in doubt.
- The above precautions can reduce, but not eliminate, the risk of tipping.
- Never place the dresser near open flames or strong heat sources such as electric heaters, gas stoves, or wood-burning stoves – there is a fire hazard.
- Do not use the furniture if any parts are broken, loose, or missing. Only use spare parts approved by KASKopenhagen.
- Ensure that the furniture is placed on a flat and stable surface.
- All screws and fittings must be properly tightened and checked regularly.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.

W I C H T I G ! F Ü R D I E Z U K Ü N F T I G E
V E R W E N D U N G S P E I C H E R N .
A U F M E R K S A M L E S E N

Für den Aufbau des KAI Schranks werden zwei Personen benötigt.
Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch normale Abnutzung, unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, Änderungen am Produkt nach dem Kauf oder die Verwendung von Zubehör entstehen, das nicht von KAS Kopenhagen genehmigt und vertrieben wurde.
Die Garantie erlischt ebenfalls bei Nichtbeachtung der dem Produkt beiliegenden Montage-, Gebrauchs- und Pflegehinweise.

W A R T U N G

Mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Überschüssiges Wasser sollte entfernt werden.
Verwenden Sie niemals scharfe Chemikalien.
Holz ist ein Naturmaterial, daher kann die Farbe von Möbelstück zu Möbelstück variieren. Die Holzfarbe kann sich verändern, wenn das Bett Sonnenlicht ausgesetzt wird.
Massivholzmöbel sollten nicht in Räumen mit stark schwankender Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden, da dies zu Verformungen, Rissen oder gelösten Verbindungen führen kann.
Halten Sie Holzmöbel von direkten Wärme- und Kältequellen fern.

S I C H E R H E I T

Die Lackierung entspricht die europäische Norm EN 71-3:2019 + A1:2021.



W A R N U N G

- Es können schwere oder tödliche Quetschverletzungen entstehen, wenn das Möbelstück kippt.
- Verwenden Sie stets die mitgelieferten Wandhalterungen, um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern.
- Wandbefestigungsmaterial ist nicht enthalten, da unterschiedliche Wandtypen unterschiedliche Befestigungen erfordern.
- Wählen Sie Wandbefestigungen, die zu Ihrem Wandtyp passen – fragen Sie im Zweifel eine Fachperson.
- Die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen können das Risiko eines Umkippens verringern, aber nicht vollständig beseitigen.
- Stellen Sie die Kommode niemals in die Nähe offener Flammen oder starker Wärmequellen wie Elektroheizungen, Gasöfen oder Holzöfen – Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Möbelstück nicht, wenn Teile beschädigt, locker oder fehlend sind.
- Verwenden Sie nur von KASKopenhagen zugelassene Ersatzteile.
- Stellen Sie sicher, dass das Möbelstück auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- Alle Schrauben und Beschläge müssen korrekt angezogen und regelmäßig überprüft werden.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalen klettern oder sich daran hängen.

B E L A N G R I J K ! B E S P A A R V O O R
T O E K O M S T I G G E B R U I K . L E E S
A A N D A C H T I G .

Voor het monteren van de KAl-kast zijn twee personen nodig.

De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik van het product, aanpassingen na aankoop of het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd en verkocht door KAS Kopenhagen.

De garantie vervalt ook bij het niet naleven van de montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies die bij het product zijn geleverd.

O N D E R H O U D

Afnemen met een schone, vochtige doek. Overtollig water moet worden verwijderd. Gebruik nooit agressieve chemicaliën.

Hout is een natuurmateriaal, waardoor de kleur van meubel tot meubel kan variëren. De kleur van het hout kan veranderen wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht.

Massief houten meubels mogen niet worden geplaatst in ruimtes waar de luchtvochtigheid sterk schommelt, omdat dit kan leiden tot kromtrekken, scheuren of losraken van verbindingen.

Houd houten meubels uit de buurt van directe warmte- en koudebronnen.

V E I L G H E I D

De lak voldoet aan de Europese norm EN 71-3:2019 + A1:2021.



W A A R S C H U W I N G

- Er kunnen ernstige of dodelijke verwondingen door verdrukking ontstaan als het meubel omvalt.
- Gebruik altijd de meegeleverde wandbeugels om te voorkomen dat het meubel omvalt.
- Bevestigingsmateriaal voor de muur is niet inbegrepen, omdat verschillende muurtypes verschillende bevestigingsmiddelen vereisen.
- Kies wandbevestigingen die geschikt zijn voor jouw muurtype – raadpleeg een vakman bij twijfel.
- Bovenstaande voorzorgsmaatregelen kunnen het risico op omvallen verkleinen, maar niet volledig uitsluiten.
- Plaats de commode nooit in de buurt van open vuur of sterke warmtebronnen zoals elektrische kachels, gaskachels of houtkachels – brandgevaar!
- Gebruik het meubel niet als onderdelen beschadigd, losgeraakt of ontbreken. Gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door KASKopenhagen.
- Zorg ervoor dat het meubel op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Alle schroeven en bevestigingen moeten correct worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd.
- Laat kinderen nooit klimmen of hangen aan laden, deuren of planken.

I M P O R T A N T ! E N R E G I S T R E R P O U R U N E
U T I L I S A T I O N F U T U R E . L I R E
A T T E N T I V E M E N T .

Le montage de l'armoire KAI doit être effectué par deux personnes.

La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure normale, d'une utilisation incorrecte du produit, de modifications apportées après l'achat ou de l'utilisation d'accessoires non approuvés et commercialisés par KAS Copenhagen.

La garantie est également annulée en cas de non-respect des instructions de montage, d'utilisation et d'entretien fournies avec le produit.

M A I N T E N A N C E

Essuyez avec un chiffon propre et humide. L'eau en excès doit être immédiatement séchée. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs.

Le bois est un matériau naturel, sa couleur peut donc varier d'un meuble à l'autre. La teinte du bois peut également changer lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil.

Les meubles en bois massif ne doivent pas être placés dans des pièces où l'humidité varie fortement, car cela peut entraîner des déformations, des fissures ou un desserrage des assemblages.

Gardez les meubles en bois à l'écart des sources directes de chaleur ou de froid.

S É C U R I T É

La laque est conforme à la norme européenne EN 71-3:2019 + A1:2021.



A T T E N T I O N

- Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir si le meuble bascule.
- Utilisez toujours les fixations murales fournies pour éviter que le meuble ne bascule.
- Les fixations murales ne sont pas incluses, car différents types de murs nécessitent des fixations différentes.
- Choisissez des fixations murales adaptées à votre type de mur – demandez conseil à un professionnel.
- Les précautions ci-dessus peuvent réduire, mais non éliminer, le risque de basculement.
- Ne placez jamais la commode près d'une flamme nue ou de sources de chaleur importantes telles que des radiateurs électriques, des poêles à gaz ou des poêles à bois – risque d'incendie !
- N'utilisez pas le meuble si des pièces sont cassées, desserrées ou manquantes. N'utilisez que des pièces détachées approuvées par KASKopenhagen.
- Veillez à ce que le meuble soit placé sur une surface plane et stable.
- Toutes les vis et fixations doivent être correctement serrées et vérifiées régulièrement.
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères.

V I K T I G T ! S P A R A F Ö R F R A M T I D A
A N V Ä N D N I N G . L Ä S N O G G R A N T .

För att montera KAI-skåpet krävs två personer.

Garantin täcker inte fel som orsakas av normalt slitage, felaktig användning av produkten, ändringar efter köp eller användning av tillbehör som inte är godkända och marknadsförda av KAS Kopenhamn.

Garantin gäller inte heller om monterings-, bruks- eller skötselanvisningarna som medföljer produkten inte följs.

U N D E R H Å L L

Torka av med en ren, fuktig trasa. Överflödigt vatten ska torkas bort. Använd aldrig starka kemikalier. Trä är ett naturmaterial och färgen kan därför variera från möbel till möbel. Träets färg kan förändras om sängen utsätts för solljus.

Möbler i massivt trä bör inte placeras i rum med stora variationer i luftfuktighet, eftersom detta kan orsaka att träet slår sig, spricker eller att fogar lossnar. Håll trämöbler borta från direkta värme- och köldkällor.

S Ä K E R H E T

Lacken uppfyller den europeiska standarden EN 71-3:2019 + A1:2021.



V A R N I N G

- Allvarliga eller dödliga klämskador kan inträffa om möbelen välter.
- Använd alltid de medföljande väggbeslagen för att förhindra att möbelen välter.
- Fästnanordningar för själva väggen ingår inte, eftersom olika väggtyper kräver olika typer av fästen.
- Välj väggfästen som passar din väggtyp – rådfråga en fackman vid behov.
- Ovanstående försiktighetsåtgärder kan minska risken för att möbelen välter, men inte helt eliminera den.
- Placera aldrig byrån i närheten av öppen eld eller starka värmekällor som elradiatorer, gasugnar eller vedkaminer – brandrisk!
- Använd inte möbelen om delar är trasiga, lösa eller saknas. Använd endast reservdelar som är godkända av KASKopenhamn.
- Se till att möbelen står på ett plant och stabilt underlag.
- Alla skruvar och beslag ska vara ordentligt åtdragna och kontrolleras regelbundet.
- Låt aldrig barn klättra på eller hänga i lådor, dörrar eller hyllor.

NO

V I K T I G ! S P A R F O R F R E M T I D I G
B R U K . L E S N Ø Y E .

For å montere KAL-skabet kreves det to personer.

Garantien dekker ikke feil som skyldes normal slitasje, feil bruk av produktet, endringer etter kjøp, eller bruk av tilbehør som ikke er godkjent og markedsført av KAS København.

Garantien gjelder heller ikke dersom monterings-, bruks- eller vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet, ikke blir fulgt.

V E D L I K E H O L D

Tørk av med en ren, fuktig klut. Overflødig vann må tørkes bort. Bruk aldri sterke kjemikalier. Tre er et naturmateriale, og fargen vil derfor variere fra møbel til møbel. Treverket kan endre farge når det utsettes for sollys.

Møbler i heltre bør ikke plasseres i rom med store svingninger i luftfuktighet, da dette kan føre til at treet slår seg, sprekker eller at skjøtene løsner.

Hold tremøbler unna direkte varmekilder og kulde.

S I K K E R H E T

Lakken overholder den europeiske standard EN 71-3:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L

- Alvorlige eller dødelige klem- eller klemskader kan oppstå hvis møbelet velter.
- Bruk alltid de medfølgende veggbeslagene for å hindre at møbelet velter.
- Festemidler til selve veggene er ikke inkludert, da ulike veggtyper krever forskjellige typer festemidler.
- Velg veggfestebeslag som passer til din veggtype – rådfør deg med en fagperson ved behov.
- Ovennevnte forholdsregler kan redusere, men ikke eliminere risikoen for velt.
- Plasser aldri kommoden nær åpen ild eller andre sterke varmekilder som elektriske ovner, gassovner eller vedovner – det er brannfare.
- Ikke bruk møbelet dersom deler er ødelagte, løse eller mangler. Bruk kun reservedeler godkjent av KASKopenhagen.
- Sørg for at møbelet står på et jevnt og stabilt underlag.
- Alle skruer og beslag må være korrekt tilstrammet og kontrolleres jevnlig.
- La aldri barn klatre på eller henge i skuffer, dører eller hyller.

I M P O R T A N T E ! G U A R D A R P A R A U S O
F U T U R O . L E A C U I D A D O S A M E N T E .

Para montar el armario KAI se requieren dos personas.

La garantía no cubre defectos derivados del desgaste normal, el uso incorrecto del producto, modificaciones realizadas después de la compra o el uso de accesorios no aprobados ni comercializados por KAS Copenhagen.

La garantía también quedará anulada si no se siguen las instrucciones de montaje, uso o mantenimiento proporcionadas con el producto.

M A N T E N I M I E N T O

Limpie con un paño limpio y húmedo. El exceso de agua debe secarse. Nunca utilice productos químicos agresivos.

La madera es un material natural, por lo que el color puede variar de un mueble a otro. El color de la madera puede cambiar si se expone a la luz solar.

Los muebles de madera maciza no deben colocarse en habitaciones con grandes fluctuaciones de humedad, ya que esto puede hacer que la madera se deforme, se agriete o que las uniones se aflojen.

Mantenga los muebles de madera alejados de fuentes directas de calor o frío.

S E G U R I D A D

El lacado cumple con la norma europea EN 71-3:2019 + A1:2021.



A D V E R T E N C I A

- Pueden producirse lesiones graves o mortales por aplastamiento si el mueble se vuelca.
- Utilice siempre los herrajes de fijación a la pared suministrados para evitar que el mueble se vuelque.
- Los elementos de fijación a la pared no están incluidos, ya que diferentes tipos de pared requieren diferentes tipos de fijaciones.
- Elija fijaciones adecuadas para el tipo de pared que tenga; consulte a un profesional si tiene dudas.
- Las precauciones anteriores pueden reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco.
- Nunca coloque la cómoda cerca de fuego abierto o fuentes intensas de calor como estufas eléctricas, de gas o de leña – riesgo de incendio.
- No utilice el mueble si alguna pieza está rota, suelta o falta. Utilice únicamente repuestos aprobados por KASKopenhagen.
- Asegúrese de que el mueble esté colocado sobre una superficie plana y estable.
- Todos los tornillos y herrajes deben estar correctamente apretados y revisarse con regularidad.
- No permita que los niños se suban o cuelguen de los cajones, puertas o estantes.

I M P O R T A N T E ! S A L V A P E R U T I L I Z Z O
F U T U R O . L E G G I A T T E N T A M E N T E .

Per assemblare l'armadio KAI sono necessarie due persone.

La garanzia non copre i difetti derivanti da normale usura, uso improprio del prodotto, modifiche apportate dopo l'acquisto o l'uso di accessori non approvati e commercializzati da KAS Copenhagen.

La garanzia è inoltre nulla in caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione fornite con il prodotto.

M A N U T E N Z I O N E

Pulire con un panno pulito e umido. Rimuovere l'acqua in eccesso. Non utilizzare mai prodotti chimici aggressivi.

Il legno è un materiale naturale, quindi il colore può variare da un mobile all'altro. Il colore del legno può cambiare se esposto alla luce solare.

I mobili in legno massello non devono essere collocati in ambienti con forti variazioni di umidità, poiché ciò può causare deformazioni, crepe o allentamento delle giunzioni.

Tenere i mobili in legno lontani da fonti dirette di calore o freddo.


S I C U R E Z Z A





La lacca è conforme alla norma europea EN 71-3:2019 + A1:2021.










A V V E R T I M E N T O


- Possono verificarsi gravi o fatali lesioni da schiacciamento se il mobile si ribalta.
- Utilizzare sempre i supporti da parete forniti per evitare che il mobile si ribalti.
- I dispositivi di fissaggio alla parete non sono inclusi, poiché diversi tipi di parete richiedono differenti tipi di fissaggio.
- Scegliere i supporti adatti al tipo di parete – in caso di dubbio, consultare un professionista.
- Le precauzioni sopra indicate possono ridurre, ma non eliminare, il rischio di ribaltamento.
- Non posizionare mai la cassetiera vicino a fiamme libere o forti fonti di calore come stufe elettriche, a gas o a legna – pericolo di incendio.
- Non utilizzare il mobile se parti sono danneggiate, allentate o mancanti. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati da KASKopenhagen.
- Assicurarsi che il mobile sia posizionato su una superficie piana e stabile.
- Tutte le viti e i supporti devono essere ben serrati e controllati regolarmente.
- Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o appendersi a cassetti, ante o ripiani.





I  Central straight front panel X 1	II  Curved facades X 2	III  Straight side panels X 2
IV  Internal dividers (left) X 1	V  Central back panel X 1	VI  Internal dividers (right) X 1
VII  Back panels X 2	VIII  Bottom Panel X 1	IX  Top Panel X 1
X  Radius shelves (right) X 4	XI  Radius shelves (left) X 4	XII  Crossbar X 1 XIII  Legs x 6

			
A x 28	B x 28	C x 28	D x 28
			
E1 x 8	E2 x 8	F1 x 16	F2 x 16
			
G1 x 4	G2 x 4	H1 x 2	H2 x 2
			
J1 x 3	J2 x 3	J3 x 3	K x 6
			
L x 28	M x 28	N x 28	O x 1
			
P x 1	Q x 2	R x 4	S x 30


1









4




5




x 2




6





7







8











$N \times (12+12+4)$





Step 1



O


F1 x 8


Step 2



F2 x 8







WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over.


- Always apply the permanent wall attachment prevent the Wardrobe from tipping over.
- The fixing devices for the wall should be appropriate to the type of walls in your home. Ask a professional for the suitable fixing system.




BUR
ø6 x 60


H1 x 2



H2 x 2







P x 1









Collect beautiful moments and create beautiful
memories.

We hope our product will make memorable
moments for you and your loved ones.

Thank you for letting KAS Kopenhagen be a part of
your story.



Strandvangen 39
2635 Ishøj, Denmark



info@kas-kopenhagen.dk



www.kas-kopenhagen.com



[@kaskopenhagen](https://www.instagram.com/@kaskopenhagen)



[kas kopenhagen](https://www.facebook.com/kas.kopenhagen)



[kaskopenhagen](https://www.pinterest.com/kaskopenhagen)