





A S S E M B L Y
I N S T R U C T I O N S

K A I W A L L M O U N T E D
C H A N G I N G T A B L E



KAS
K O P E N H A G E N

Min. two people



DK

V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N . L Æ S G R U N D I G T .

Garantien gælder ikke defekter, der skyldes normal slitage, forkert brug af produktet, ændringer af produktet efter køb, brug af tilbehør, der ikke er godkendt og markedsført af KAS København. Garantien gælder ikke ved manglende overholdelse af de monterings-, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, der medfølger produktet. Maksimal belastning er 20 kg når puslebordet er korrekt monteret til en robust væg. KAS København er ikke ansvarlig for forkert vægmontering.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Kommoden overholder den europæiske standard EN 12211:2008 + A1:2013. Lakken overholder den europæiske standard EN 71-3:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L



- Stil aldrig kommoden i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne, brændeovne el.lign. på grund af brandfare.
- Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug
- Brug ikke puslebordet hvis nogle dele er ødelagt, slidt eller mangler
- Brug kun reservedele godkendt af KAS København.
- Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn, Pusleenheden er beregnet til brug for børn fra fødslen og en maksimal vægt på 30 kg.
- Alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres. Skruer til vægmontering medfølger ikke, da det er vigtigt at vælge skruer, der passer til din specifikke vægtype.
- Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en professionel, hvis du er i tvivl. Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug. Alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres.

DK

V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N
· L Æ S G R U N D I G T .

Garantien gælder ikke defekter, der skyldes normal slitage, forkert brug af produktet, ændringer af produktet efter køb, brug af tilbehør, der ikke er godkendt og markedsført af KAS København. Garantien gælder ikke ved manglende overholdelse af de monterings-, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, der medfølger produktet. Maksimal belastning er 20 kg når puslebordet er korrekt monteret til en robust væg KAS København er ikke ansvarlig for forkert vægmontering.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Kommoden overholder den europæiske standard EN 12224:2008 + A1:2013. Lakken overholder den europæiske standard EN 713:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L



- Stil aldrig kommoden i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne, brændeovne el.lign. på grund af brandfare.
- Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug
- Brug ikke puslebordet hvis nogle dele er ødelagt, slidt eller mangler
- Brug kun reservedele godkendt af KAS København.
- Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn. Pusleenheden er beregnet til brug for børn fra fødslen og en maksimal vægt på 30 kg.
- Alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres Skruer til vægmontering medfølger ikke, da det er vigtigt at vælge skruer, der passer til din specifikke vægtype.
- Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en professionel, hvis du er i tvivl Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres

DK

V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N
· L Æ S G R U N D I G T .

Garantien gælder ikke defekter, der skyldes normal slitage, forkert brug af produktet, ændringer af produktet efter køb, brug af tilbehør, der ikke er godkendt og markedsført af KAS København. Garantien gælder ikke ved manglende overholdelse af de monterings-, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, der medfølger produktet. Maksimal belastning er 20 kg når puslebordet er korrekt monteret til en robust væg KAS København er ikke ansvarlig for forkert vægmontering.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Kommoden overholder den europæiske standard EN 12224:2008 + A1:2013. Lakken overholder den europæiske standard EN 713:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L



- Stil aldrig kommoden i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne, brændeovne el.lign. på grund af brandfare.
- Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug
- Brug ikke puslebordet hvis nogle dele er ødelagt, slidt eller mangler
- Brug kun reservedele godkendt af KAS København.
- Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn. Pusleenheden er beregnet til brug for børn fra fødslen og en maksimal vægt på 30 kg.
- Alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres Skruer til vægmontering medfølger ikke, da det er vigtigt at vælge skruer, der passer til din specifikke vægtype.
- Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en professionel, hvis du er i tvivl Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres

DK

V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N
· L Æ S G R U N D I G T .

Garantien gælder ikke defekter, der skyldes normal slitage, forkert brug af produktet, ændringer af produktet efter køb, brug af tilbehør, der ikke er godkendt og markedsført af KAS København. Garantien gælder ikke ved manglende overholdelse af de monterings-, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, der medfølger produktet. Maksimal belastning er 20 kg når puslebordet er korrekt monteret til en robust væg KAS København er ikke ansvarlig for forkert vægmontering.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Kommoden overholder den europæiske standard EN 12224:2008 + A1:2013. Lakken overholder den europæiske standard EN 713:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L



- Stil aldrig kommoden i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne, brændeovne el.lign. på grund af brandfare.
- Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug
- Brug ikke puslebordet hvis nogle dele er ødelagt, slidt eller mangler
- Brug kun reservedele godkendt af KAS København.
- Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn. Pusleenheden er beregnet til brug for børn fra fødslen og en maksimal vægt på 30 kg.
- Alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres Skruer til vægmontering medfølger ikke, da det er vigtigt at vælge skruer, der passer til din specifikke vægtype.
- Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en professionel, hvis du er i tvivl Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres

DK

V I G T I G T ! G E M D E N N E I N F O R M A T I O N
· L Æ S G R U N D I G T .

Garantien gælder ikke defekter, der skyldes normal slitage, forkert brug af produktet, ændringer af produktet efter køb, brug af tilbehør, der ikke er godkendt og markedsført af KAS København. Garantien gælder ikke ved manglende overholdelse af de monterings-, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, der medfølger produktet. Maksimal belastning er 20 kg når puslebordet er korrekt monteret til en robust væg KAS København er ikke ansvarlig for forkert vægmontering.

V E D L I G E H O L D E L S E

Tør af med en ren fugtig klud. Overskydende vand skal tørres af. Brug aldrig skrappe kemikalier. Træ er et naturmateriale, og farven vil derfor variere fra møbel til møbel. Træets farve kan ændre sig, når sengen udsættes for sollys. Møbler i massivt træ bør ikke placeres i rum, hvor luftfugtigheden svinger meget, da det kan forårsage, at træet slår sig, at det slår revner, eller at samlingerne løsner sig. Hold træmøbler væk fra direkte kilder til henholdsvis varme og kulde.

S I K K E R H E D

Kommoden overholder den europæiske standard EN 12224:2008 + A1:2013. Lakken overholder den europæiske standard EN 713:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L



- Stil aldrig kommoden i nærheden af åben ild eller andre stærke varmekilder såsom elvarmere, gasovne, brændeovne el.lign. på grund af brandfare.
- Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug
- Brug ikke puslebordet hvis nogle dele er ødelagt, slidt eller mangler
- Brug kun reservedele godkendt af KAS København.
- Lad aldrig barnet ligge på puslebordet uden opsyn. Pusleenheden er beregnet til brug for børn fra fødslen og en maksimal vægt på 30 kg.
- Alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres Skruer til vægmontering medfølger ikke, da det er vigtigt at vælge skruer, der passer til din specifikke vægtype.
- Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en professionel, hvis du er i tvivl Puslebordet skal fastgøres til en robust væg for sikker brug alle skruer og beslag bør regelmæssigt efterspændes og kontrolleres

EN

I M P O R T A N T ! S A V E F O R F U T U R E
U S E . R E A D C A R E F U L L Y .

To assemble the KAI drawers, you need to be 2 people. The warranty does not apply to defects caused by normal wear and tear, incorrect use of the product, changes to the product after purchase, use of accessories not approved and marketed by KAS Copenhagen. The warranty does not apply if the installation, use and maintenance instructions that come with the product are not followed.

M A I N T E N A N C E

Wipe with a clean damp cloth. Excess water must be wiped off. Never use harsh chemicals. Wood is a natural material, and the color will therefore vary from piece of furniture to piece of furniture. The color of the wood may change when the bed is exposed to sunlight. Solid wood furniture should not be placed in rooms where the humidity fluctuates a lot, as this can cause the wood to warp, crack or joints to loosen. Keep wooden furniture away from direct sources of heat and cold respectively.

S E C U R I T Y

The dresser complies with the European standard EN 1222H:2008 + A1:2013. The lacquer complies with the European standard EN 71-3:2019 + A1:2021.



W A R N I N G



- The changing table must be securely mounted to a sturdy wall for safe use.
- The changing table should never be placed near open flames or other strong heat sources, such as electric heaters, gas stoves, wood stoves, or similar, due to the risk of fire.
- Do not use this furniture if any parts are broken, damaged, or missing.
- Only use replacement parts approved by KAS Copenhagen
- Never leave your child unattended on the changing table. The unit is designed for use by children from birth up to a maximum weight of 20 kg.
- All screws and fittings should be regularly tightened and inspected to ensure safety.
- Wall-mounting screws are not included, as it is important to select screws suitable for your specific wall type. We recommend consulting a professional if you are unsure.

DE

W I C H T I G ! F Ü R D I E Z U K Ü N F T I G E
V E R W E N D U N G S P E I C H E R N .
A U F M E R K S A M L E S E N

Für den Zusammenbau der KAI Kommode benötigen Sie 2 Personen. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch normale Abnutzung, unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, Änderungen am Produkt nach dem Kauf, Verwendung von nicht von KAS Kopenhagen genehmigtem und vertriebenem Zubehör verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht, wenn die mit dem Produkt gelieferten Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen nicht befolgt werden.

W A R T U N G

Wischen Sie es mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Überschüssiges Wasser muss abgewischt werden. Verwenden Sie niemals scharfe Chemikalien. Holz ist ein natürliches Material, und die Farbe variiert daher von Möbelstück zu Möbelstück. Die Farbe des Holzes kann sich ändern, wenn das Bett dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Massivholzmöbel sollten nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen die Luftfeuchtigkeit stark schwankt, da sich das Holz dadurch verziehen, rissig werden oder sich die Verbindungen lösen können. Halten Sie Holzmöbel von direkten Wärme- bzw. Kältequellen fern.

S I C H E R H E I T

Die Kommode entspricht der europäischen Norm EN 12221-1:2008 + A1:2013. Die Lackierung entspricht die europäische Norm EN 71-3:2019 + A1:2021.



W A R N U N G



B E L A N G R I J K ! B E S P A A R V O O R T O E K O M S T I G G E B R U I K . L E E S A A N D A C H T I G .

Om de KAI lades in elkaar te zetten moet je met 2 personen zijn. De garantie is niet van toepassing op gebreken veroorzaakt door normale slijtage, onjuist gebruik van het product, wijzigingen aan het product na aankoop, gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd en op de markt zijn gebracht door KAS Kopenhagen. De garantie is niet van toepassing als de installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies die bij het product worden geleverd, niet worden opgevolgd.

O N D E R H O U D

Veeg af met een schone, vochtige doek. Overtollig water moet worden weggeveegd. Gebruik nooit agressieve chemicaliën. Hout is een natuurlijk materiaal en de kleur zal dan ook per meubel verschillen. De kleur van het hout kan veranderen als het bed wordt blootgesteld aan zonlicht. Massief houten meubelen mogen niet in ruimtes worden geplaatst waar de luchtvochtigheid sterk fluctueert, omdat dit kan leiden tot kromtrekken, barsten of het losraken van verbindingen. Houd houten meubels uit de buurt van respectievelijk directe warmte- en koudebronnen.

V E I L I G H E I D

De ladekast voldoet aan de Europese norm EN 12221-1:2008 + A1:2013. De lak voldoet aan de Europese norm EN 71-3:2019 + A1:2021.



W A A R S C H U W I N G



- Laat het kind nooit onbeheerd op de zendingstafel liggen. De veranderende eenheid is bedoeld voor het gebruik van kinderen vanaf de geboorte en tot 12 maanden met een maximaal gewicht van 11 kg.
- Gebruik dit meubel niet als er onderdelen kapot zijn, uit elkaar zijn gescheurd of ontbreken. Gebruik alleen door KAS Kopenhagen goedgekeurde reserveonderdelen.
- Gebruik alleen de veranderende eenheid met een Kas Kopenhagen-jurken.
- Alle schroeven en fittingen moeten te allen tijde goed worden vastgedraaid en continu worden gecontroleerd.
- Ernstige of dodelijke verwondingen door beknelling kunnen ontstaan door het kantelen van een meubel. Laat kinderen nooit op laden, deuren of planken klimmen of eraan hangen.
- Plaats het dressoir nooit in de buurt van open vuur of andere intense warmtebronnen zoals elektrische kachels, gaskachels, houtkachels, enz., vanwege het brandgevaar.
- Open nooit meer dan één lade tegelijk. De bovenstaande voorzorgsmaatregelen kunnen het risico dat het meubel omvalt alleen maar verminderen, maar niet elimineren.

FR

I M P O R T A N T ! E N R E G I S T R E R P O U R U N E
U T I L I S A T I O N F U T U R E . L I R E
A T T E N T I V E M E N T .

Pour assembler les tiroirs KAl, vous devez être 2 personnes. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par l'usure normale, l'utilisation incorrecte du produit, les modifications apportées au produit après l'achat, l'utilisation d'accessoires non approuvés et commercialisés par KAS Kopenhagen. La garantie ne s'applique pas si les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien fournies avec le produit ne sont pas respectées.

M A I N T E N A N C E

Essuyez avec un chiffon propre et humide. L'excès d'eau doit être essuyé. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs. Le bois est un matériau naturel, et la couleur variera donc d'un meuble à l'autre. La couleur du bois peut changer lorsque le lit est exposé au soleil. Les meubles en bois massif ne doivent pas être placés dans des pièces où l'humidité fluctue beaucoup, car cela peut entraîner le gauchissement, la fissuration ou le desserrage des joints. Gardez les meubles en bois à l'écart des sources directes de chaleur et de froid respectivement.

S É C U R I T É

La commode est conforme à la norme européenne EN 12221:2008 + A1:2013. La laque est conforme à la norme européenne EN 71-3:2019 + A1:2021.



A T T E N T I O N



- Ne laissez jamais l'enfant allongé sur la table à langer sans surveillance. L'unité changeante est destinée à l'utilisation des enfants de la naissance et jusqu'à 12 mois avec un poids maximal de 11 kg.
- N'utilisez pas ce meuble si des pièces sont cassées, déchirées ou manquantes. Utilisez uniquement des pièces de rechange agréées par KAS Kopenhagen.
- Utilisez uniquement l'unité changeante avec une commode Kas Kopenhagen.
- Toutes les vis et tous les raccords doivent être correctement serrés à tout moment et vérifiés en permanence.
- Ne placez jamais la commode à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur intense telles que des radiateurs électriques, des cuisinières à gaz, des poêles à bois, etc., en raison du risque d'incendie.
- Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir si les meubles se renversent.
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois. Les précautions ci-dessus ne peuvent que réduire, mais pas éliminer, le risque de renversement du meuble.

V I K T I G T ! S P A R A F Ö R F R A M T I D A
A N V Ä N D N I N G . L Ä S N O G G R A N T .

För att montera KAI-lådorna behöver ni vara 2 personer. Garantin gäller inte för defekter som orsakats av normalt slitage, felaktig användning av produkten, ändringar av produkten efter köp, användning av tillbehör som inte är godkända och marknadsförda av KAS Kopenhagen. Garantin gäller inte om installations-, användnings- och underhållsanvisningar som medföljer produkten inte följs.

U N D E R H Å L L

Torka av med en ren fuktig trasa. Överflödigt vatten måste torkas bort. Använd aldrig starka kemikalier. Trä är ett naturmaterial och färgen kommer därför att variera från möbel till möbel. Träets färg kan ändras när sängen utsätts för solljus. Möbler i massivt trä bör inte placeras i rum där luftfuktigheten varierar mycket, eftersom det kan göra att träet varp sig, spricker eller fogarna lossnar. Håll trämöbler borta från direkta värme- respektive kylkällor.

S Ä K E R H E T

Byrån överensstämmer med den europeiska standarden EN 12221-1:2008 + A1:2013. Lacken uppfyller den europeiska standarden EN 71-3:2019 + A1:2021.



V A R N I N G



- Lämna aldrig barnet liggande på omklädningsbordet utan tillsyn
Den föränderliga enheten är avsedd för användning av barn från födseln och upp till 12 månader
maximal vikt på 11 kg.
- Använd inte denna möbel om delar är trasiga, trasiga eller saknas. Använd endast reservdelar godkända av KAS Kopenhagen.
- Alla skruvar och beslag måste alltid vara ordentligt åtdragna och kontrolleras kontinuerligt.
- Använd endast den byte av enheten med en Kas Kopenhagen -byrå.
- Allvarliga eller dödliga klämskador kan uppstå om möbler välter.
Låt aldrig barn klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.
- Placera aldrig byrån nära öppna lågor eller andra intensiva värmekällor som elvärmare, gasspisar, braskaminer etc. på grund av brandrisken.
- Öppna aldrig mer än en låda åt gången. Ovanstående försiktighetsåtgärder kan bara minska, men inte eliminera, risken för att möbelen välter.

NO

V I K T I G ! S P A R F O R F R E M T I D I G B R U K . L E S N Ø Y E .

For å sette sammen KAI-skuffene må du være 2 personer. Garantien gjelder ikke for mangler som skyldes normal slitasje, feil bruk av produktet, endringer på produktet etter kjøp, bruk av tilbehør som ikke er godkjent og markedsført av KAS København. Garantien gjelder ikke dersom monterings-, bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet ikke følges.

V E D L I K E H O L D

Tørk av med en ren fuktig klut. Overflødig vann må tørkes av. Bruk aldri sterke kjemikalier. Tre er et naturmateriale, og fargen vil derfor variere fra møbel til møbel. Fargen på treet kan endres når sengen utsettes for sollys. Heltremøbler bør ikke plasseres i rom hvor luftfuktigheten svinger mye, da dette kan føre til at treve

S I K K E R H E T

Kommoden overholder den europæiske standard EN 12224:2008 + A1:2013. Lakken overholder den europæiske standard EN 71-3:2019 + A1:2021.



A D V A R S E L



- La aldri barnet ligge på skiftbordet uten tilsyn Den skiftende enheten er beregnet på bruk av barn fra fødselen og opptil 12 måneder med en maksimal vekt på 11 kg.
- Ikke bruk dette møbelet hvis deler er ødelagte, revet i stykker eller mangler. Bruk kun reservedeler godkjent av KAS København.
- Alle skruer og beslag må til enhver tid være skikkelig strammet og kontrolleres fortløpende.
- Bruk bare den skiftende enheten med en Kas København -kommode.
- Alvorlige eller dødelige klemskader kan oppstå når møbler velter. La aldri barn klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller.
- Placera aldrig byrån nära öppna lågor eller andra intensiva värmekällor som elvärmare, gasspisar, braskaminer etc. på grund av brandrisken.
- Åpne aldri mer enn én skuff om gangen. Ovennevnte forholdsregler kan bare redusere, men ikke eliminere, risikoen for at møblene velter.

ES

I M P O R T A N T E ! G U A R D A R P A R A U S O
F U T U R O . L E A C U I D A D O S A M E N T E .

Para armar los cajones KAI, deben ser 2 personas. La garantía no se aplica a los defectos causados por el desgaste normal, uso incorrecto del producto, cambios en el producto después de la compra, uso de accesorios no aprobados y comercializados por KAS Copenhagen. La garantía no aplica si no se siguen las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento que acompañan al producto.

M A N T E N I M I E N T O

Limpie con un paño limpio y húmedo. El exceso de agua debe limpiarse. Nunca utilice productos químicos agresivos. La madera es un material natural y, por lo tanto, el color variará de un mueble a otro. El color de la madera puede cambiar cuando la cama se expone a la luz solar. Los muebles de madera maciza no deben colocarse en habitaciones donde la humedad fluctúe mucho, ya que esto puede provocar que la madera se combe, se agriete o se aflojen las juntas. Mantenga los muebles de madera alejados de fuentes directas de calor y frío respectivamente.

S E G U R I D A D

La cómoda cumple con la norma europea EN 12221-1:2008 + A1:2013. El lacado cumple con la norma europea EN 71-3:2019 + A1:2021.



A D V E R T E N C I A



- Nunca deje al niño acostado en la mesa de cambio desatendido La unidad cambiante está destinada al uso de niños desde el nacimiento y hasta 12 meses con un peso máximo de 11 kg.
- No utilice este mueble si faltan piezas, están rotas o están rotas. Utilice únicamente repuestos aprobados por KAS Copenhagen.
- Use solo la unidad cambiante con un tocador Kas Copenhagen.
- Todos los tornillos y accesorios deben apretarse correctamente en todo momento y revisarse continuamente.
- Se pueden producir lesiones graves o mortales por aplastamiento si los muebles se vuelcan. Nunca permita que los niños trepen o se cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- Nunca coloque la cómoda cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor intenso como calentadores eléctricos, estufas de gas, estufas de leña, etc., debido al riesgo de incendio.
- Nunca abra más de un cajón a la vez. Las precauciones anteriores solo pueden reducir, pero no eliminar, el riesgo de que los muebles se vuelquen.

IT

I M P O R T A N T E ! S A L V A P E R U T I L I Z Z O
F U T U R O . L E G G I A T T E N T A M E N T E .

Per assemblare i cassetti KAI è necessario essere 2 persone. La garanzia non si applica ai difetti causati da normale usura, uso improprio del prodotto, modifiche al prodotto dopo l'acquisto, uso di accessori non approvati e commercializzati da KAS Copenhagen. La garanzia non si applica se non vengono seguite le istruzioni di installazione, uso e manutenzione fornite con il prodotto.

M A N U T E N Z I O N E

Pulisci con un panno umido pulito. L'acqua in eccesso deve essere rimossa. Non usare mai prodotti chimici aggressivi. Il legno è un materiale naturale, quindi il colore varierà da mobile a mobile. Il colore del legno può cambiare quando il letto è esposto alla luce solare. I mobili in legno massiccio non devono essere collocati in ambienti in cui l'umidità oscilla molto, poiché ciò potrebbe causare deformazioni, crepe o allentamenti delle giunture del legno. Tenere i mobili in legno lontani rispettivamente da fonti dirette di calore e di freddo.

S I C U R E Z Z A


La cassettera è conforme alla norma europea EN 12221-1:2008 + A1:2013 La lacca è conforme alla norma europea EN 71-3:2019 + A1:2021.




A V V E R T I M E N T O



- Non lasciare mai incustodito il bambino sdraiato sul fasciatoio Il fasciatoio è destinato all'uso da parte di bambini dalla nascita fino a 12 mesi con un peso massimo di 11 kg.
- Non utilizzare questo mobile se le parti sono rotte, lacerate o mancanti. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati da KAS Copenhagen.
- Utilizzare solo il fasciatoio con cassettera Kas Copenhagen.
- Tutte le viti ei raccordi devono essere sempre serrati correttamente e controllati continuamente.
- Il ribaltamento del mobile può provocare lesioni gravi o mortali da schiacciamento. Non lasciare mai che i bambini si arrampichino o si appendano a cassetti, ante o scaffali.
- Non posizionare mai la cassettera vicino a fiamme libere o altre fonti di calore intenso come stufe elettriche, fornelli a gas, stufe a legna, ecc., a causa del rischio di incendio.
- Non aprire mai più di un cassetto alla volta. Le precauzioni di cui sopra possono solo ridurre, ma non eliminare, il rischio di ribaltamento del mobile.



2




1. Drill 4 holes on wall according the template




2. Mounted 4 screws in wall.



3. Hanger hanging on screws.






4. Hanging change table on hanger.



5. Fasten 2pcs M4 headless screws for change table and hanger.



3



Collect beautiful moments and create beautiful memories.

We hope our product will make memorable moments for you and your loved ones.

Thank you for letting KAS Kopenhagen be a part of your story.



Strandvangen 39
2635 Ishøj, Denmark



@kaskopenhagen



info@kas-kopenhagen.dk



kas kopenhagen



www.kas-kopenhagen.com



kaskopenhagen